



שולחן טניס חוץ SWAG OUT

תוצרת PACIFIX דגם 1404

הוראות שימוש:

- יש להרכיב את השולחן באמצעות חוברת ההוראות המצורפת ובחלקים המקוריים בלבד, אין לחבר חלקים לא מקוריים.
- השולחן מתאים לשימוש חוץ.
- חובת הרכבת השולחן ע"י מבוגר.

בכל משחק בשולחן:

- לאחר פתיחת השולחן חובה לנעול את המעצורים בגלגלים ולוודא שהרגליים פתוחות עד הסוף וישרות ושהמוטות האדומים "נעולים".
- ניתן לפלס את הרגליים עד לאחידות בין הפלטות.
- יש להתקין את הרשת באמצע השולחן בחיבור בין הפלטות.

בכל קיפול השולחן:

- יש להצמיד את הפלטות אחת מול השנייה ולנעול כל פלטה באמצעות הבריה נעילה.
- יש לנעול את כל המעצורים בגלגלים ולהכניס את הרגליים פנימה.
- מומלץ להצמיד את השולחן לקיר במקום הרחוק מהישג ידם של ילדים ולכסות את השולחן.
- מומלץ ששני אנשים יקפלו ויפתחו את השולחן בכל שימוש.

* אחריות השולחן ל- 12 חודשים לפגמי ייצור בלבד. אין אחריות על שבר. האחריות לא כוללת נזקים אשר נגרמים משימוש לקוי או מפגעי מזג אוויר קיצוני. האחריות היא לשימוש ביתי בלבד והיא לא חלה בשימוש מוסדי.

* פרטי היבואן:

עמר דברים יפים – ביג ספורט בע"מ. ח.פ. 513065516.
רחוב הצבע 5 בית שמש. 02-9918001.