



כיסוי לשולחן טניס חוץ במצב מקופל דגם TS7503

הכיסוי עשוי חומר אוקספורד 400D עמיד מים, עמיד קרינת UV
משקל הכיסוי כ 800 גרם
מתאים לשולחנות טניס חוץ / פנים במצב מקופל

הוראות שימוש:

- יש לקפל את השולחן, לנעול את פין הביטחון (אם יש כזה)
- לנעול את בולמי הגלגלים של השולחן (אם יש כאלה)
- לכסות היטב

* לאחר כיסוי השולחן, מומלץ להצמיד אותו לקיר באזור ללא רוחות.
ניתן גם לקשור אותו לקיר עם שרשרת אם ידוע על אזור עם רוחות
חזקות מחשש לתזוזת השולחן ולנפילתו אשר עלולים להזיק ולגרור
לפציעות.

* אחריות הכיסוי ל 6 חודשים לפגמי ייצור בלבד.

* הכיסוי נועד להגן על השולחן מפגעי מזג אוויר כגון גשם ושמש, אך
אין הדבר אומר שהשולחן לא יכול להינזק בכל זאת. אין החנות
אחראית על נזקים הנגרמים לשולחן גם לאחר השימוש בכיסוי.